

راهنمای استفاده از دستگاه

موزیک پشت خط

مدل ۶۰۶۵



شرکت صوت ارتباط

۱۳۹۷

با اتصال دو شاخه به برق، چراغ LED روشن شده و آخرین صوت انتخاب شده قبل از خاموش شدن دستگاه پخش خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر صوت در حال پخش مطابق ذیل عمل نمایید.

❖ رفتن به صوت قبلی یا بعدی مطابق لیست

با فشردن کلید NEXT صوت بعدی و با فشردن کلید BACK صوت قبلی پخش خواهد شد.

❖ انتخاب گروه بعدی و یا قبلی مطابق لیست

با نگه داشتن کلید NEXT به مدت 2 ثانیه به گروه بعدی و با نگه داشتن 2 ثانیه ای کلید BACK به گروه قبلی خواهیم رفت.

❖ تعویض اتوماتیک اصوات در هر گروه

با ورود به هر گروه (بجز گروه اصوات مذهبی) LED شروع به چشمک زدن کرده و پس از اعلام تعویض اتوماتیک آن گروه از اولین صوت شروع به پخش نموده و پس از چهار مرتبه تکرار آن، صوت دوم را پخش می کند و به همین ترتیب کل اصوات آن گروه را بطور اتوماتیک تعویض می نماید.

(تذکر : تعویض هر صوت بسته به زمان آن صوت ممکن است از 2 دقیقه تا بیش از سی دقیقه طول بکشد.)

❖ خروج از حالت تعویض اتوماتیک

با زدن کلید NEXT ، LED از حالت چشمک زن خارج شده، ثابت می شود و اولین موزیک آن گروه پخش خواهد شد و با هر بار زدن کلید NEXT موزیک بعدی مطابق لیست پخش می گردد.

❖ تنظیم صدای خروجی

با هر بار فشردن کلید VOLUME یک پله به صدای خروجی افزوده می گردد که این عملکرد تا هشت مرحله ادامه پیدا می کند و پس از آن ولوم روی اولین پله بر می گردد.

توجه : چنانچه دستگاه تنها تبلیغ اولیه را پخش نموده و متوقف شود باید دستگاه را ریست نمود. جهت ریست کردن دستگاه، هنگام پخش پیام تبلیغ اولیه، کلید volume را ۳ ثانیه نگه دارید. (پس از ریست شدن، دستگاه به ابتدای لیست اصوات باز می گردد.)